



SINGER

Legacy™

Nähmaschine

Modell S440C



Funktion	Vorteil
200 integrierte Stiche	Immer den richtigen Stich. Die 10 wichtigsten sind über die Funktion Direktwahl ONETOUCH™ aufzurufen. Stiche enthalten: Nutzstiche, Stiche für dehnbare Stoffe, dekorative Zierstiche, Knopflochvarianten, Satinstiche, Stiche zum Verlängern, für effektvolle Akzente, Quiltstiche und Hohlsaumstiche.
großzügige Nähfläche (200 mm rechts von der Nadel)	Viel Platz rechts von der Nadel und ein großzügiger Durchlaß gewähren eine professionelle Handhabung beim Nähen und Sticken, ideal auch für große Projektideen.
Automatische Fadenspannung	Für schöne Nähergebnisse und Stickresultate auf Ihrem Stoff.
Integrierter Nadeleinfädler	Perfekte Unterstützung beim Einfädeln des Oberfadens.
Fadenschneider	Mit einem Tastendruck schneiden Sie den Ober- und Unterfaden sauber ab.
Start /Stop-Funktion	Nähen ohne Fußanlasser - komfortabel! Lange Zierstichreihen in bequemer Haltung nähen, oder den Spulvorgang starten!
3 STAYBRIGHT™ LED Lichter	Gut ausgeleuchteter Nähbereich.
Transporteurversenkung	Schöne Stoffoberflächen erstellen mit Freihandnähen! Sie führen und gestalten!

**SINGER**

Legacy™

Nähmaschine

Modell S 440C



Funktion	Vorteil
Geschwindigkeitsregulierung	Passen Sie die Nähgeschwindigkeit ihren Bedürfnissen an. Langsam für akurate Nähte und Ziereffekte und bei Bedarf können Sie mit maximaler Geschwindigkeit nähen, bis zu 800 Stiche näht Ihre Legacy 440C für Sie in der Minute.
LCD Touchscreen	Einfach mit den Fingern bedienen! Über den Touchscreen lassen sich so leicht Einstellungsoptionen zum Nähen vornehmen.
13 verschiedene Knopflocharten	Wählen Sie aus verschiedenen professionellen Knopflocharten - das passende für Ihr Projekt. Augenknopflöcher, Stretch- oder Zierknopflöcher stehen zur Auswahl.
Nadelposition Oben/Unten	Ideal, um Ecken zu nähen, abzusteppen oder Applikationen zu nähen. Die Nadel kann bei Bedarf in den Stoff versenkt werden, bei Nähstopp können Sie den Nähfuß anheben, den Stoff drehen, ohne dass die Naht verrutschen kann.
Knopflochfuß mit Unterlegplatte	Die Knopflöcher werden in einem Nähvorgang erstellt. Einfach Knopf in die Knopfeinlegevorrichtung am Knopflochfuß einlegen - nähen - fertig! Verwenden Sie für schwierigere Materialien die Unterlegplatte für guten Stofftransport.
DROP & SEW™ Spulensystem	Unterfaden einlegen, Fadenanfang in den speziellen Unterfadenschlitz legen und los geht's - kein Hochholen des Unterfadens ist notwendig.
Zwillingsnadel	Wählen Sie über Ihren LCD Touchscreen die Größe ihrer verwendeten Zwillingsnadel aus. Die Singer Legacy™ 440C passt die Stichbreite der Nadelgröße automatisch an.
Speicheroptionen	Für personalisierte Nähprojekte, können Sie Buchstaben und dekorative Zierstiche miteinander kombinieren und speichern zum erneuten Aufrufen.



SINGER

Legacy™

Nähmaschine

Modell S 440C



Funktion	Vorteil
Anpassbare Stichbreite- länge und -dichte	Stich wählen und losnähen – kein aufwendiges Nachschlagen nach der richtigen Sticheinstellung. Die optimale Einstellung wird automatisch vorgenommen, Sticheinstellungen sind natürlich möglich.
Spiegelfunktion	Spiegeln Sie Stiche quer oder längs für schöne Ziereffekte oder für praktische Anwendung.
9 Nähfüße gleich mit dabei	Für verschiedene Nähtechniken und Stiche ist der optimale Nähfuß gleich mit dabei! Einfach den Fuß wechseln und perfekte Ergebnisse sind Ihnen garantiert!
Zubehör	Standardnähfuß (eingesetzt in Maschine), Nähfuß für Zierstiche (Satinstiche), Overlockfuß, Blindstichfuß, Reißverschlussfuß Knopflochfuß und Unterlegplatte, Geradstich/Patchworkfuß, Knopfannähfuß, Applikationsfuß, Kantenführunglineal, Nahttrenner, Bürste, Schraubendreher, Fadennetz Zusätzlicher Garnrollenstift, 2 Filzunterlegungen, Schraubendreher für Stichplatte, Garnrollenführungsscheibe, Kleine Garnrollenführungsscheibe, Nadelsortiment, Spulen.